



MOBILARM®

ALWAYS ON WATCH

ADENDA AO MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA MOBILARM V100

**Informação importante relativa ao uso do
Clip de Bloqueio do Botão Deslizante
de Activação e Integração da V100
em Coletes ou Equipamentos de Flutuação Pessoal**

Esta Adenda faz parte do seguinte documento:

Nome: **Manual de Utilizador da Mobilarm V100**

Ref: **DOC-00254/0510.2**

Parte do Manual: **Utilização da Mobilarm V100**

7900000###.1

Utilização da Mobilarm V100

Integração da Mobilarm V100 em Coletes ou Equipamentos de Flutuação Pessoal

A Mobilarm V100 pode ser integrada em diversos tipos de Coletes ou Equipamento de Flutuação Pessoal. Esta possibilidade permite um potencial aumento de segurança pessoal, reduzindo os riscos de desaparecimento no mar, por isso proporciona ao utilizador quando em situação de naufrago, a flutuar, eficácia na sua detecção, seu rastreio e sua localização.



A Mobilarm V100 deve ser aplicada aos coletes utilizados a bordo, ou aplicados em novos coletes, para isso existem acessórios adicionais (Sensor de Activação Remota e Antena de Fio). Estes acessórios podem ser necessários para integração da Mobilarm V100 em determinados tipos de coletes.

Contacte com o seu Agente Mobilarm ou visite o site www.mobilarm.com onde encontrará o apoio que necessita.

① **Clip de Bloqueio**

A sua Mobilarm V100 é fornecida com um Clip de Bloqueio. Este Clip quando colocado, permite que a Mobilarm V100 fique na posição correcta para que esta seja activada só por contacto com a água.

O Clip de Bloqueio também previne qualquer situação em que inadvertidamente o botão passe da posição **[OFF]** para **[ON]**.



Use o Clip de Bloqueio quando a sua Mobilarm V100 esteja integrada ou fixa no seu Colete Salva-vidas, quando a coloca dentro de um bolso do seu Fato de Trabalho ou Colete, ou quando a colocar em qualquer lugar em que exista o risco de o botão passar para a posição **[READY]**.

O equipamento está sempre pronto a usar e activar, mesmo com o Clip de Bloqueio aplicado, ex: em contacto com a água fica activa em 5 segundos e inicia a sequência normal de transmissões de emergência.

◆ **Importante**

- Se quiser activar ou desactivar manualmente o Mobilarm V100, com o Clip aplicado, basta retirar o Clip para aceder ao Botão Deslizante.

Aplicar o Clip de Bloqueio na Mobilarm V100

- 1** Mova o Interruptor de Activação da posição **[OFF]** para **[READY]**.
- 2** Coloque o Clip sobre o Botão Deslizante e pressione um pouco até este se fixar à Mobilarm V100.



Remover o Clip de Bloqueio da Mobilarm V100

- 1** Afaste o topo do Clip da Mobilarm V100.
 - Os fixadores do Clip abrem, o que permite retirar o Clip da Mobilarm V100.



Armar o Mobilarm V100 para activação por contacto com água

- 1 Mova o Interruptor de Activação da posição **[OFF]** para **[READY]**.
- 2 Coloque o Clip de Bloqueio sobre o botão de activar a Mobilarm V100 e pressione para fixar. Aplique a mesma pressão no topo e no fundo do Clip para que os fixadores fiquem na posição.



O Mobilarm V100 fica armado e será automaticamente activado se for submergido em água durante 5 segundos.

Quando o dispositivo é activado por contacto com água::

- A Luz Sinalizadora começa a piscar, o LED de estado acende-se e os alertas sonoros avisam o utilizador de que o dispositivo está armado.

Antes de ser iniciada a transmissão de emergência, decorrerá um período de aviso de curta duração durante o qual o utilizador poderá desactivar o dispositivo no caso de este ter sido involuntariamente activado.

Se durante este período o dispositivo não for desactivado, será efectivamente iniciada a transmissão de emergência:

- A Luz Sinalizadora e o LED de estado começam a piscar.
 - Sinais sonoros de alerta (bips e mensagens) indicam ao utilizador que o dispositivo está a transmitir.
- 3 Quando o dispositivo estiver armado, solte a antena flexível para aumentar o raio de alcance.
 - 1) Solte a antena flexível do fixador e estique-a verticalmente.

→ **Falsos Alarmes (Ver Manual de Utilizador página 25)**

Activação Manual do Mobilarm V100

- 1 Retire o Clip de Bloqueio de cima do Botão Deslizante se aplicado.
 - 1) Afaste o topo do Clip da Mobilarm V100. Os fixadores do Clip abrem, o que permite retirar o Clip do dispositivo.
- 2 Prima e mova o Interruptor de Activação para a posição **[ON]** (ligado).
 - Este movimento pode ser efectuado quando o Interruptor de Activação se encontrar na posição **[OFF]** ou **[READY]**.



V100 Ligado

- A Luz Sinalizadora começa a piscar, o LED de estado acende-se e os alertas sonoros avisam o utilizador de que o dispositivo está armado.

Antes de ser iniciada a transmissão de emergência, decorrerá um período de aviso de curta duração, durante o qual o utilizador poderá desactivar o dispositivo no caso de este ter sido involuntariamente activado.

Se durante este período o dispositivo não for desactivado, será efectivamente iniciada a transmissão de emergência:

- A Luz Sinalizadora e o LED de estado começam a piscar e os alertas sonoros avisam o utilizador de que o dispositivo está armado.
- 3 Quando o dispositivo estiver armado, liberte a Antena Flexível para aumentar o raio de alcance.
 - 1) Retire a Antena Flexível do respectivo Fixador e estique-a verticalmente.

◆ Importante

- Uma vez activado o dispositivo, não cubra nem obstrua a superfície transparente para que a antena GPS possa adquirir e fixar a posição.

Desactivação do Mobilarm V100

1 Retire o Clip de Bloqueio de cima do Botão Deslizante se aplicado.

- 1) Afaste o topo do Clip da Mobilarm V100. Os fixadores do Clip abrem, o que permite retirar o Clip da dispositivo.



2 Prima e mova o Interruptor de Activação para a posição **[OFF]**.

Qualquer transmissão automática de chamada de socorro é cancelada e o dispositivo é desligado.

◆ **Importante**

- Se o Mobilarm V100 for inadvertidamente activado e transmitir um alerta de socorro, desactive o dispositivo e, em seguida, transmita pelo rádio VHF uma mensagem de voz para “todas as estações” anunciando o cancelamento do alerta de socorro.

→ **Cancelamento do alerta de socorro depois de uma activação inadvertida (Ver Manual de Utilizador página 25)**

Cancelamento do alerta de socorro após salvamento

Após o salvamento do naufrago, desactive o dispositivo e cancele o alerta.

1 Desligue imediatamente o Mobilarm V100.

- 1) Retire o Clip de Bloqueio de cima do Botão Deslizante se aplicado.
- 2) Prima e mova para cima o Interruptor de Activação até à posição **[OFF]**.

Serão canceladas quaisquer repetições automáticas de alerta de socorro que se encontrem em transmissão.

- 2 Transmita, via rádio VHF, uma mensagem de voz para “todas as estações” anunciando o cancelamento do alerta de socorro.

Faça a difusão desta mensagem no canal VHF de emergência marítima da região em que se encontra (canal 16, na maioria das regiões).



V100 Desligado

► **Exemplo de mensagem de cancelamento de alerta de socorro**

TODOS OS NAVIOS TODOS OS NAVIOS TODOS OS NAVIOS

DAQUI {identificação do navio repetida 3 vezes}

CANCELA O ALERTA DE SOCORRO {número MMSI}
SOBREVIVENTE RECUPERADO

- 3 Contacte a autoridade nacional de busca e salvamento para informar de que o náufrago foi recuperado.

□ **Note**

- No caso de não ter acesso a um rádio VHF marítimo, contacte telefonicamente a respectiva autoridade de busca e salvamento.

Cancelamento do alerta de socorro após activação inadvertida

No caso de o Mobilarm V100 ter sido inadvertidamente activado e transmitir um alerta de socorro, cancele o alerta de socorro e notifique, o mais rapidamente possível, a autoridade de busca e salvamento de que se trata de um falso alarme.

- 1 Desligue imediatamente o Mobilarm V100
 - 1) Retire o Clip de Bloqueio de cima do Botão Deslizante se aplicado.
 - 2) Prima e mova para cima o Interruptor de Activação até à posição **[OFF]**.



V100 Desligado

Serão canceladas quaisquer repetições automáticas de alerta de socorro em transmissão.

- 2 Transmita, via rádio VHF, uma mensagem de voz para “todas as estações” anunciando o cancelamento do alerta de socorro.

Faça a difusão desta mensagem no canal VHF de emergência marítimo da região em que se encontra.

► Exemplo de mensagem de cancelamento de alerta de socorro

TODOS OS NAVIOS TODOS OS NAVIOS TODOS OS NAVIOS

DAQUI {identificação do navio repetida 3 vezes}

CANCELA O ALERTA DE SOCORRO {número MMSI}

- 3 Contacte a autoridade de busca e salvamento da região onde se encontra, informando do cancelamento do alerta de socorro.